

## **Justieren der Projektionslampe**

Das Lochdia wird an Stelle des gerahmten Dias in den Diawechsler eingesetzt. Bei eingeschalteter Lampe werden die Wendel bei Vorhalten eines Bogen weißen Papiers (Abstand zirka 5 mm vom Objektiv) sichtbar. Spiegel und Wendelbild müssen, wie auf der Rückseite des

Lochdias abgebildet, auf Lücke und gleicher Höhe stehen, damit sie eine möglichst geschlossene, leuchtende Fläche bilden.

**Siehe auch Bedienungsanleitung:  
Lampenjustierung**

## **Einstellen der Projektionslampe**

Die Lochblende wird an Stelle des Diapositiv in die Wechseleinrichtung eingeführt. Bei eingeschalteter Lampe wird das Wendel bei Vorhalten eines dünnen Bogen Papiers am Objektiv sichtbar. Spiegelbild u. Wendelbild müssen, wie auf der Rückseite abgebildet, übereinander stehen.

**Siehe auch Bedienungsanleitung:  
Lampenjustierung**

